

KIT DE INSTALACIÓN EMBUTIDA

Perfil Apolo III

Guía paso a paso para el montaje empotrado (embutido) al cielo



Perfil Apolo III con tapa final instalada, listo para el montaje.

Contenido del kit

- Tornillo de cabeza rectangular (tipo martillo)
- Soporte tipo U
- Tuerca mariposa
- Tornillos con tarugos (para fijación a cielo)

Herramientas recomendadas

- Destornillador Phillips
- Taladro con broca acorde al tarugo
- Lápiz para marcar y nivel (opcional)

Nota: Repita los pasos 1, 2 y 3 en ambos extremos del perfil para lograr un montaje firme y nivelado.

1 Inserte el tornillo de cabeza rectangular

Retire la tapa final del perfil Apolo III. Introduzca el tornillo de cabeza rectangular dentro del canal superior del perfil, dejándolo deslizar hasta la posición deseada.



Tapa retirada: el tornillo de cabeza rectangular queda alojado dentro del canal del perfil.

2 Coloque el soporte tipo U y la tuerca mariposa

Vuelva a colocar la tapa final del perfil. Coloque el soporte tipo U sobre el tornillo, haciendo pasar la cabeza por el orificio central del soporte. Fije el conjunto ajustando la tuerca mariposa.



Soporte tipo U montado sobre el tornillo y fijado con la tuerca mariposa.

3 Fije el soporte al cielo con los tarugos

Con el soporte ya fijado al perfil, utilice los tornillos junto con sus tarugos correspondientes para fijarlo al cielo (techo). Ajuste ambos tornillos hasta dejar el perfil Apolo III embutido.



Tornillos con tarugos instalados en los orificios del soporte.



Resultado final: perfil Apolo III embutido en el cielo.

Listo. El perfil Apolo III queda firmemente embutido en el cielo.