



# Westinghouse

LED

## AMPOLLETA LED G95 11W SMART



### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Base E27  
 Voltaje 220-240V  
 Frecuencia 50-60Hz  
 FP 0,5  
 CCT RGB  
 IRC 80  
 Ángulo Haz270°  
 Corriente 96mA

#### Instalación:

1. Cuando instale la ampolleta asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada.
2. No usar en luminarias con atenuador de luz. Hacerlo puede dañar el producto.
3. No use en ambiente húmedo.
4. No se recomienda el uso en una pantalla en forma de barril sellada o estrecha, para evitar una mala recepción de señal y problemas de ventilación.

#### Descargue la aplicación:

Descargue la aplicación móvil "Tuya Smart" desde la App Store o Google Play

#### Ejecute la aplicación:

Inicie la aplicación y siga las instrucciones en la aplicación. Asegúrese que su dispositivo móvil esté conectado a la misma red Wi-Fi que la ampolleta. Active el bluetooth de su dispositivo móvil.

#### Instalación de la ampolleta:

Instale la ampolleta, encienda y apague la lámpara continuamente 3 veces (2 segundos de encendido 2 segundos de apagado cada vez), o hasta que está comience a parpadear, lo que significa que está lista para sincronizarse.

#### Restaurar la configuración de fábrica

Para restaurar la configuración de fábrica use el interruptor, encienda y apague la lámpara continuamente 3 veces (2 segundos de encendido 2 segundos de apagado cada vez). La ampolleta comenzará a parpadear, estará en modo de enlace, eso significa que la ampolleta se ha reiniciado.

### SMARTLED



  
Cambio entre  
2700K y 6500K

  
Cambio  
de color

  
ON/OFF  
Dimeable

  
Compatible  
con asistente  
de voz

  
Selección  
de escenas

  
Programable

  
Sincronizable

  
Timer

  
Control



Código	Descripción	Potencia	Lúmenes	Base	T°Color
--------	-------------	----------	---------	------	---------

AM203009910	AMP LED G95 11W SMART #40097 RGB E27 WESTINGHOUSE	11W	1050Lm	E27	RGB
-------------	---	-----	--------	-----	-----